

График планового технического обслуживания

		Двигатель GW4N20 бензин																	
Наименование	Месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	156	168	180	192	204	
	(км) X1000	10	25	40	55	70	85	100	115	130	145	160	175	190	205	220	235	250	
Масло ДВС*		з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	
Уплотнительное шайба сливной пробки масляного поддона*		з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	
Масляный фильтр ДВС*		з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	
Дроссельная заслонка				ч			ч			ч			ч			ч			
Свечи зажигания			з				з			з			з			з			
Ремень генератора/водяного насоса		Замена каждые 100,000 километров																	
Масло в АКПП*		Замена 48 месяцев или 55,000 километров в зависимости от того, что наступит раньше																	
Масляный фильтр АКПП*		Замена 48 месяцев или 55,000 километров в зависимости от того, что наступит раньше																	
Корпус масляного фильтра АКПП*		Замена 48 месяцев или 55,000 километров в зависимости от того, что наступит раньше																	
Масло заднего редуктора*		Первая замена 36 месяцев или 40,000 километров в зависимости от того, что наступит раньше, затем замена каждые 36 месяцев или 100,000 километров в зависимости от того, что наступит раньше																	
Масло в раздаточной коробке*		Первая замена 36 месяцев или 40,000 километров в зависимости от того, что наступит раньше, затем замена каждые 36 месяцев или 45,000 километров в зависимости от того, что наступит раньше																	
Масло в муфте включения полного привода		Замена 48 месяцев или 55,000 километров в зависимости от того, что наступит раньше																	
Крепление основных узлов и агрегатов		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	
Состояние тормозных дисков и колодок		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	
Давление в шинах и их износ		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	
Перестановка колёс		з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	
Шарниры подвески, рулевого управления, приводов колёс, их пыльники, люфт ступичных подшипников		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	
Элемент воздушного фильтра*		з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	
Фильтр салона*		з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	
Фильтр адсорбера паров топлива*				ч				ч				ч				ч			
Внешняя проверка чистоты радиатора охлаждения ДВС		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	
Внешняя проверка чистоты радиатора интеркулера		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	
Внешняя проверка чистоты радиатора охлаждения АКПП		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	

График планового технического обслуживания

Двигатель GW4N20 бензин																		
Наименование	Месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	156	168	180	192	204
	(км) X1000	10	25	40	55	70	85	100	115	130	145	160	175	190	205	220	235	250
Проверка соединений патрубков интеркулера на наличие следов масла снаружи				п			п			п			п			п		
Антифриз	Замена каждые 48 месяца/80 000 километров в зависимости от того, что наступит раньше																	
Тормозная жидкость	Замена каждые 24 месяца/40 000 километров в зависимости от того, что наступит раньше																	
Аккумуляторная батарея (Проверка заряда, герметичности, фиксации клемм)	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Проверка утечек технических жидкостей	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Панорамный люк	С	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Дренаж люка	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Световые приборы, звуковой сигнал, стеклоочистители и омыватели	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Крышка топливного бака, топливопроводы (Корректность фиксации трубок, отсутствие течей)	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Осмотр ЛКП кузова на наличие повреждений и заполнение карты осмотра в сервисной книжке	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п

П: означает проверка

З: означает Замена

Ч: означает Чистка

С: означает Смазка

*: интервалы обслуживания должны быть уменьшены при эксплуатации в сложных условиях